

1. INTRODUÇÃO

1.1 Descrição do manual de utilização

Este manual destina-se a auxiliar a instalar rapidamente o RT6. Antes de proceder à instalação e iniciar a utilização, ler atentamente este documento.

1.2 Precauções de instalação e utilização

- A manutenção, instalação e utilização do RT6 devem ficar unicamente a cargo 1) de pessoal qualificado.

Desligar a alimentação antes de começar a trabalhar no aparelho. Não utilizar o RT6 em subtensão. Não abrir o invólucro do RT6. Não existem dispositivos no interior que possam

Não abrir o invólucro do RT6. Não existem dispositivos no interior que possam ser reparados pelo utilizador.

O RT6 é ligado à rede através de um transformador de corrente.

Não desligar os terminais do transformador de corrente. Se os desligar, certifique-se de que os curto-circuitou ou de que os ligou a outra carga paralela que tenha uma impedância suficientemente baixa. Se o não fizer, o secundário do transformador de corrente pode apresentar uma tensão elevada perigosa, com risco de choque eléctrico.

Não dar a este produto um uso diferente daquele para que foi concebido. 5)

Não dar a este produto um uso diferente daquele para que foi concebido

originamiente. Não retirar o painel frontal enquanto o aparelho estiver ligado à rede. Não limpar o aparelho com dissolventes ou produtos semelhantes. Limpá-lo apenas com um pano seco.

apenas com um pano seco.

Ao fazer a cablagem, certifique-se de que os terminais são ligados correctamente.


A manutenção do equipamento eléctrico só deve ser feita por pessoal especializado do fabricante.

Só para montagem em painéis.

2. GENERALIDADES

Os relés varimétricos utilizam-se para medir e comandar os dispositivos de correcção os reles valimentos unicarrises para medir e cornainados dispositivos de correcçidos de factor de potência destinados a compensar a potência reactiva. O factor de potência medido pelo RT6 é comparado com os valores estabelecidos, para se fazer a necessária compensação. O relé varimétrico liga (ON) e desliga (OFF) automaticamente os escalões dos condensadores. O RT6 é um relé com micro--controlador, concebido para montagem encastrada e possui ligadores de encaixar na parte posterior. Para além de mostrar o Cos phi do sistema em modo de funcionamento automático, o RT6 mostra o valor real eficaz da tensão (V), da intensidade (I), da potência activa (W), da potência reactiva (kvar) e da potência aparente (VA) da fase de medida.

3. DESCRIÇÃO DO PAINEL FRONTAL



No painel frontal do RT6 existem vários LEDs de sinalização, um écrã e 3 botões de regulação.

3.1 Botões e LEDs

1. 1,2,......, 6 **2.** Menu SET

4. LED Cos

5. LED TIME/PF

6. LED STEP/V

8. I FD C/k - W

indica o estado de cada escalão de condensadores

indica as opções de menu que correspondem aos LEDs. se este LED estiver constantemente aceso, o RT6 está em 3. LED AUTO/MAN modo automático. Se estiver a piscar, o RT6 está em modo manual. Premindo o botão SET durante 3 segundos, pode-se aceder ao menu e poderá mudar o modo de funcionamento. Se não se premir nenhum botão num espaço

de 5 minutos, o RT6 voltará ao modo automático (ver 5.1).
premir o botão SET durante 3 segundos; seleccionar este LED para regular o Cos phi (ver 5.3).

Em modo automático, seleccionando o LED Cos com os botões UP e DOWN, o écrã mostra o Cos phi e o estado indutivo / capacitivo do sistema (ver **5.10**).

: premir o botão SET durante 3 segundos para aceder ao menu; a regulação do tempo de resposta e religação é feita com este LED (ver 5.4).

Em modo automático, seleccionando este LED com os

botões UP e DOWN, o écrã mostra o factor de potência do sistema (ver **5.11**).

: premir o botão SET durante 3 segundos para aceder ao menu; a selecção do número de escalão é feita com este LED (ver 5.5). Em modo automático, seleccionando este LED com os botões UP e DOWN, o écrã mostrará a tensão

da fase (V) (ver **5.12**). : premir o botão SET durante 3 segundos para aceder ao 7. LED PROGRAM/I

menu; a selecção da sequência de potência é feita com este LED (ver **5.6**) Em modo automático, seleccionando este LED com os botões UP e DOWN o écrã mostrará a intensidade da fase (I) (ver 5.12). : premir o botão SET durante 3 segundos para aceder ao menu; a regulação manual de C/k é feita com este

LED (ver 5.7). Em modo automático, seleccionando este LED com os botões UP e DOWN o écrã mostrará a potência activa do sistema (W) (ver 5.13).

9. LED CT- var : premir o botão SET durante 3 segundos para aceder ao

menu; a regulação da relação do transformador de intensidade é feita com este LED (ver 5.8).

10. LED sobreten./ VA

nnensidade e teita com este LED (ver 5.8).
Em modo automático, seleccionando este LED com os botões UP e DOWN, o écrã mostrará a potência reactiva do sistema (var) (ver 5.14).
premir o botão SET durante 3 segundos para aceder ao menu; a função de protecção dos escalões de condensadores contra sobretensões activa-se com este LED (ver 5.9).

Em modo automático, seleccionando este LED com os botões UP e DOWN o écrã mostrará a potência aparente do sistema (VA) (ver 5.15).

deslocação para cima no menu.

botão de acesso a diversas regulações.
deslocação para baixo no menu.
para regular automaticamente C/k, premir os botões
UP e DOWN simultaneamente (ver 5.2).
este LED acende-se quando o RT6 activa os escalões
de condensadores. 11. Botão UP 12. Botão SET 13. Botão DOWN

14. Regul. autom. C/k

15. LED C+ de condensadores

16. LED NORMAL : este LED acende-se quando a compensação pretendida

é atingida. :este LED acende-se quando o RT6 desactiva os 17. LED C-

escalões de condensadores. este LED de alerta acende-se quando o factor de potência é baixo (ver **6.1.2**). Low Power Factor

19. LED Over :este LED de alerta acende-se em caso de Compensation


sobrecompensação (ver 6.1.3).
este LED de alerta acende-se em caso de sobretensão 20. LED Over Voltage (ver 6.1.1).

21. LED K (Kilo) quando este LED está aceso, o valor mostrado deve ser


multiplicado por 1000.

: quando este LED está aceso, o valor mostrado deve ser multiplicado por 10⁶. 22. LED M (Mega)

4. ESQUEMA DE LIGAÇÕES Ligação de 400 V entre fases



Ligação de 230 V entre fases



Atenção:

a) Certifique-se de que o TI está ligado correctamente (posição, polaridade) bem como a fase de alimentação em tensão. b) Recomenda-se fortemente a ligação de um dispositivo de protecção entre a rede

e a entrada de alimentação do aparelho. c) Todos os fusíveis utilizados devem ser do tipo gG, com valores de intensidade de 2 A, 3 A e 6 A.

5. COMANDOS E OPERAÇÕES DO MENU

Todas as regulações são feitas através do menu. Os valores de regulação, com lodas as regulações são reitas atraves do menu. Os valores de regulação, com excepção dos do modo de funcionamento, permanecem em memória, mesmo que se desligue o aparelho. Quando é ligado, começa a fazer a compensação com os valores guardados na memória em modo de funcionamento automático. Depois de se aceder ao menu premindo o botão SET durante 3 segundos, o RT6 funcionará com os valores previamente guardados se não for feita nenhuma regulação nos 20 segundos seguintes. Para sair do menu sem guardar nenhum valor, premir os botões UP/DOWN até aparecer o símbolo ESC. Premir então o botão SET. Nos capítulos seguintes são explicados pormenorizadamente os comandos e regulações.

5.1 Escolha do modo de funcionamento (Modo automático / manual)

Existem dois modos de funcionamento para activar / desactivar os escalões de condensadores.

- Modo de funcionamento automático: os escalões de condensadores são comandados automáticamente pelo RT6.
- 2) Modo de funcionamento manual: os escalões de condensadores são activados e desactivados manualmente.

 O RT6 volta ao modo automático se não se premir nenhum botão num período de
- 5 minutos


Para seleccionar o modo, proceda do seguinte modo: Premir o botão SET durante 3 segundos para aceder ao menu.



AUEO 1 → Écrã Auto

Seleccionar o LED AUTO/MAN, utilizando os botões UP/DOWN O símbolo "AUTO" aparecerá no écrã.

Para seleccionar a regulação AUTO/MAN, premir o botão SET. Se o aparelho estiver em modo manual o símbolo "A Of" aparecerá no écrã. Se o aparelho estiver em modo automático, o símbolo "A On" aparecerá no écrã.



Para seleccionar o modo automático (A On) ou manual (A Of), utilizar os botões

Quando aparecer no écrã o modo de funcionamento pretendido premir o botão SET para o seleccionar. Se seleccionar o modo manual, o LED AUTO/MAN começará a piscar e continuará a piscar enquanto se mantiver este modo. Se seleccionar o modo automático, o LED AUTO/MAN ficará permanentemente aceso enquanto se mantiver

5.1.1 Comutação manual dos escalões de condensadores

Quando o RT6 está em modo manual, os escalões de condensadores ligam-se

Quando o RT6 está em modo manual, os escalões de condensadores ligam-se premindo o botão UP. Sempre que se premir o botão UP, o sinalizador C+ acenderá e será ligado um escalão depois de se regular o tempo de resposta. O sinalizador NORMAL ficará aceso depois de o escalão estar ligado. Esta operação pode ser repetida para ligar mais escalões. Para desligar os escalões de condensadores prime-se o botão DOWN. Sempre que se premir o botão DOWN, o sinalizador C- acender-se-á e um escalão será desligado depois de se fixar o tempo de resposta. O sinalizador NORMAL ficará aceso depois de o escalão ser desligado. Esta operação pode repetir-se para desligar mais escalões. escalões

5.2 Regulação automática de C/k



A regulação automática de C/k inicia---se premindo simultaneamente os botões UP/DOWN.

5.3 Regulação do Cosφ



Premir o botão SET durante 3 segundos para iniciar o menu.


→ Écrã Auto (AUŁO)



Seleccionar o LED Coso premindo os botões UP/DOWN. O símbolo "COS" aparecerá no



Seleccionar um valor entre 0,85 e 1,00 com os botões UP/DOWN.



000000

لھ

Quando o valor pretendido aparecer no écrã, guardá-lo premindo o botão SET. O RT6 voltará então ao seu modo normal de funcionamento.

5.4 Regulação do tempo de resposta e religação



Premir o botão SET durante 3 segundos para iniciar o menu.


Écrã Auto



Seleccionar o LED TIME com os botões UP/DOWN. Com o LED TIME aceso, o símbolo

"t On" aparecerá no écrã quando se premirem os botões UP/DOWN. Para seleccionar a regulação do tempo de resposta, premir o botão

Com o LED TIME aceso, o símbolo "t rC" aparecerá no écrã quando se premirem os botões UP/DOWN. Para seleccionar a regulação do tempo de religação, premir o botão



Para regular o valor do tempo de resposta e religação, utilizar os botões UP/DOWN.

Quando o valor desejado aparecer no écrã, guardá-lo premindo o botão SET. O RT6 voltará ao seu modo normal de funcionamento.

Nota: os valores por defeito são 10 s para o tempo de resposta e 50 s para o tempo de religação.

5.5 Escolha do número de escalões



Premir o botão SET durante 3 segundos para iniciar o menu.




[AUED] → Écrã Auto Seleccionar o LED STEP com os botões UP/DOWN. O símbolo "STEP" aparecerá no écrã.



Seleccionar a regulação do número de escalões premindo o botão SET. O valor previamente regulado aparecerá



Seleccionar o número de escalões desejado com os botões UP/DOWN.



Quando o valor desejado aparecar no écrã, guardá-lo premindo o botão SET. O RT6 voltará ao seu modo normal de funcionamento

5.6 Selecção do programa de comutação



Premir o botão SET durante 3 segundos para iniciar o menu




Seleccionar o LED PROGRAM com os botões UP/DOWN. O símbolo "Pro9" aparecerá no écrã.



Seleccionar o programa de comutação premindo o botão SET. O valor previamente regulado aparecerá no écrã.





Seleccionar um valor entre PS1 e PS9 com os botões UP/DOWN.

Quando o valor desejado aparecer no écrã, guardá-lo premindo o botão SET. O RT6 voltará ao seu modo normal de funcionamento.

5.7 Selecção do valor C/k pelo utilizador




Premir o botão SET durante 3 segundos para iniciar o menu. [*RUE0*] → Écrã Auto



Seleccionar a regulação manual C/k premindo o botão SET. O valor previamente regulado manualmente ou calculado automaticamente aparecerá no écrã.

Seleccionar um valor entre 0,02 e 1 com os botões UP/DOWN.



Quando o valor desejado aparecer no écrã, guardá-lo premindo o botão SET. O RT6 voltará ao seu modo normal de




2

N°03653496P-AA



5.8 Escolha do valor da intensidade no primário do transformador



Premir o botão SET durante 3 segundos para iniciar o menu.


ĤUŁŪ → Écrã Auto

Seleccionar o LED CT com os botões UP/DOWN. O símbolo "Ct" aparecerá no écrã.

Seleccionar o valor de intensidade no primário do transformador premindo o botão SET. O valor de CT (TI) previamente regulado aparecerá no écrã.




Quando o valor desejado aparecer no écrã, guardá-lo premindo o botão SET. O RT6 voltará ao seu modo normal de funcionamento.



5.9 Protecção dos escalões de condensadores contra sobretensões

Esta função pode ser programada entre 240 e 275 V (para 185...265 V CA) ou 410 e 480 V (para 320...460 V CA) ou desactivada O OF (Protecção sobretensão Off). Em caso de sobretensão, todos os escalões de condensadores são desligados, o LED OVER VOLTAGE acende-se e o relé de alarme é activado num tempo de 1 minuto. Além disso, se o RT6 estiver em modo manual, passará a modo automático. Se seleccionar O OF (Protecção sobretensão Off), a protecção contra sobretensões fica desactivada. A regulação pode ser feita do seguinte modo:



Premir o botão SET durante 3 segundos para iniciar o menu.

RUŁŪ → Écrã Auto

Seleccionar "OVER V" com os botões UP/DOWN. O símbolo "OV" aparecerá no écrã.

Premir o botão SET para regular a protecção contra sobretensões. O valor de tensão por defeito ou O OF aparecerá no écrã.



(set)

Seleccionar O OF para cancelar a função de protecção contra sobretensões ou seleccionar um valor de tensão com os botões UP/DOWN.

Premir o botão SET para guardar o valor seleccionado. O RT6 voltará ao seu modo normal de funcionamento.

5.10 Visualização do valor do Coso

Com o RTG em modo de funcionamento manual, o valor do Cos ϕ e o estado indutivo / capacítivo aparecem constantemente no écrã. Quando o valor do Cos ϕ é negativo, o sistema está capacítivo e quando o valor do Cos ϕ é positivo, o sistema está indutivo. Em modo de funcionamento automático, o valor do Cos ϕ do sistema e o estado indutivo / capacítivo efectivos podem ser visualizados seleccionando o LED Cos ϕ com os botões UP/DOWN.

5.11 Visualização do valor do factor de potência (FP)

Com o RT6 em modo de funcionamento automático (o LED AUTO/MAN permanece aceso), pode-se seleccionar o LED PF com os botões UP/DOWN e o valor do factor de potência aparecerá no écrã. Esta opção fica desactivada em modo de funcionamento manual.

Definição importante: o Cosφ é definido como factor de potência de deslocação e unicamente em relação à harmónica fundamental. O FP é definido como factor de potência total e em relação a todas as harmónicas, incluindo a harmónica fundamental. Num sistema sem harmónicas, o FP e o Cosφ são equivalentes.

5.12 Visualização dos valores eficazes de tensão e intensidade

Com o RT6 em modo de funcionamento automático (o LED AUTO/MAN está aceso), seleccionar o LED V para visualizar a tensão (V) eficaz. Se seleccionar o LED I, o valor eficaz da intensidade (I) aparecerá no écrã. Os valores de tensão e intensidade visualizados correspondem à fase a que estiver ligado o TC. Em modo de funcionamento manual, estas opções estão desactivadas.

5.13 Visualização do valor da potência activa (W)

Com o RT6 em modo de funcionamento automático (o LED AUTO/MAN permanece aceso), seleccionar o LED ${\bf W}$ com os botões UP/DOWN para visualizar o valor da potência activa. Em modo de funcionamento manual, esta opção está desactivada.

5.14 Visualização do valor da potência reactiva (var)

Com o RT6 em modo de funcionamento automático (o LED AUTO/MAN permanece aceso), seleccionar o LED **var** com os botões UP/DOWN para visualizar o valor da potência reactiva do sistema. Em modo de funcionamento manual, esta opção está desactivada.

5.15 Visualização do valor da potência aparente (VA)

Com o RT6 em modo de funcionamento automático (o LED AUTO/MAN permanece aceso), seleccionar o LED **VA** com os botões UP/DOWN para visualizar o valor da potência aparente do sistema. Em modo de funcionamento manual, esta opcção está desactivada.

6. DESCRIÇÃO

6.1 Erros e alarmes

O relé de alarme é activado quando se produzem os seguintes "erros":

6.1.1 Sobretensão

Se a tensão fase-fase for igual ou superior ao valor de sobretensão regulado por defeito (que é programável para 185 V...265 V: 240-275 V, para 320 V...460 V: 410-480 V), o RT6 espera 1 minuto. Passado o minuto, se a sobretensão se mantiver o LED OVER VOLTAGE acende-se. Dependendo da selecção da função de protecção contra sobretensões (ver 5.9), o RT6 desliga todos os escalões de condensadores ou continua a compensar.

6.1.2 Factor de potência baixo


Quando não é atingido o valor desejado de factor de potência, apesar de todos os escalões de condensadores estarem ligados, o LED de factor de potência baixo acende-se e o relé de alarme é activado passado 1 minuto.

6.1.3 Sobrecompensação

Caso o sistema continue capacitivo apesar de se terem desligado todos os escalões de condensadores, o LED OVER COMPENSATION acende-se e o relé de alarme é activado passado 1 minuto.

O valor de Cos

pretendido pode ser regulado entre 0,85 e 1,00 indutivo. O RT6 liga os condensadores para que o factor de potência do sistema atinja o valor estabelecido. O valor estabelecido é definido como valor 1,25 x QC1. As manobras de comutacão ocorrem fora deste intervalo.



6.3 Tempo de resposta e religação regulável

O tempo de resposta pode ser regulado entre 10 e 1800 s. O tempo de religação pode ser regulado entre 10 e 1800 s.

Atenção: um tempo demasiado curto pode danificar os condensadores e os contactores. Se os condensadores não possuirem dispositivos adicionais de descarga, o tempo de religação não poderá ser inferior a 50 segundos. O tempo seleccionado não deve ser inferior ao indicado pelo fabricante.

Por defeito, o relé espera 50 s para voltar a ligar, tanto no início como depois de se terem desligado os escalões devido a um microcorte de tensão.

6.4 Selecção do programa de comutação

O RT6 dispõe de 9 modos de programação, que determinam a sequência de escalonamento dos condensadores:

Selecção PS1 ==> 1: 1: 1: 1 Selecção PS2 ==> 1: 1: 2: 2 Selecção PS3 ==> 1: 2: 2: 2 Selecção PS4 ==> 1: 2: 3: 3 Selecção PS5 ==> 1: 2: 4: 4 Selecção PS6 ==> 1: 1: 2: 4 Selecção PS7 ==> 1: 2: 3: 4 Selecção PS8 ==> 1: 2: 4: 8 Selecção PS9 ==> linear

6.4.1 Exemplos de sequência de condensadores RT6

A selecção dos rácios de potência entre os escalões de condensadores é muito importante. O valor do primeiro escalão deve ser o menor, devendo os valores dos escalões seguintes ser múltiplos do do primeiro escalão.

Exemplo: se a potência do primeiro condensador for 5 kvar, a sequência de potência dos sequintes condensadores será a sequinte:

Selecção PS1 ==> 5: 5: 5: 5
Selecção PS2 ==> 5: 5: 10: 10
Selecção PS3 ==> 5: 10: 10: 10
Selecção PS4 ==> 5: 10: 15: 15
Selecção PS5 ==> 5: 10: 20: 20
Selecção PS6 ==> 5: 5: 10: 20
Selecção PS7 ==> 5: 10: 20: 20
Selecção PS8 ==> 5: 10: 20: 40
Selecção PS9 ==> linear

O RT6 admite dois programas de comutação:

a) Comutação rotativa: este programa de comutação entre escalões iguais, no sentido das agulhas de um relógio, é rotativo para garantir que os ciclos de comutação dos condensadores sejam distribuídos uniformemente por todos os escalões e para garantir um número mínimo de comutações de escalões e consequente optimização da vida útil do sistema. Há 8 opções de programas de comutação rotativa (PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, PS7, PS8).

b) Funcionamento linear: o programa de comutação começa sempre no primeiro escalão e acaba no último, tanto em modo de activação como de desactivação. A vantagem deste programa de comutação é a possibilidade de seleccionar um grande número de escalões de condensadores, segundo a regra de rácio de escalonamento explicada acima. O rácio máximo possível é "x:2x:4x:8x:16x..." Este programa de comutação é seleccionado com a opção PS9.



6.5 Selecção do número de escalões

Seleccionando o número de escalões, elimina-se o tempo adicional gasto na activação e desactivação dos escalões de condensadores não utilizados. Em resultado, a utilização do sistema de compensação é mais efectiva e eficiente. Caso não se seleccione o número de escalões, o RT6 faz a compensação conforme o número de escalões por defeito, que é o máximo de saídas disponíveis definidas no painel frontal

6.6 Regulação do valor C/k

O valor C/k é um valor limite para activação e desactivação dos escalões de condensadores. O valor C/k é obtido dividindo a potência "C" do primeiro escalão pela relação "k" do transformador de intensidade. O RT6 mede e calcula este valor automaticamente, ou então pode introduzir-se o valor automaticamente. Depois de premir simultaneamente os botões UP e DOWN, o valor C/k é calculado e guardado num intervalo de tempo durante o qual um escalão é activado ou desactivado. As operações de compensação posteriores serão feitas com o valor guardado. Em caso de mudança instantânea da carga do sistema, repetir-se-á o processo de medição. O RT6 irá parar a medição após 10 tentativas. Isto significa que o valor C/k não pode ser medido devido à instabilidade da carga do sistema. Neste caso, a operação de compensação continuará com o valor pré-definido na memória.

A fórmula para calcular o valor C/k é a seguinte:

Q: potencia do primeiro escalão de condensadores (kVar)
 K: relação do transformador de intensidade (RTI)

Exemplo:

Dada uma potência (C) do primeiro escalão de condensadores de 5 kvar e uma relação do transformador de intensidade (k) de 100/5, o valor C/k seria: C/k = 5/(100/5) = 0.25

Exemplos de valor C/k para os diversos valores C e k:

RTI (k)	Potência do escalão de condensadores (kvar) (C)											
	2,5	5	10	12,5	15	20	25	30	40	50	60	100
30/5	0,42	0,83										
50/5	0,25	0,50	1,00									
75/5	0,17	0,33	0,67	0,83	1,00							
100/5	0,13	0,25	0,50	0,63	0,75	1,00						
150/5	0,08	0,17	0,33	0,42	0,50	0,67	0,83	1,00				
200/5	0,06	0,13	0,25	0,31	0,38	0,50	0,63	0,75	1,00			
300/5	0,04	0,08	0,17	0,21	0,25	0,33	0,42	0,50	0,67	0,83	1,00	
400/5	0,03	0,06	0,13	0,16	0,19	0,25	0,31	0,38	0,50	0,63	0,75	
500/5		0,05	0,10	0,13	0,15	0,20	0,25	0,30	0,40	0,50	0,60	1,00
600/5			0,08	0,10	0,13	0,17	0,21	0,25	0,33	0,42	0,50	0,83
800/5			0,06	0,08	0,09	0,13	0,16	0,19	0,25	0,31	0,38	0,63
1000/5			0,05	0,06	0,08	0,10	0,13	0,15	0,20	0,25	0,30	0,50
1250/5				0,05	0,06	0,08	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	0,40
1500/5					0,05	0,07	0,08	0,10	0,13	0,17	0,20	0,33
2000/5						0,05	0,06	0,08	0,10	0,13	0,15	0,25
2500/5							0,05	0,06	0,08	0,10	0,12	0,20
3000/5								0,05	0,07	0,08	0,10	0,17
4000/5									0,05	0,06	0,08	0,13

6.7 Detecção do sentido da corrente eléctrica

O RT6 foi concebido para funcionar e medir em quatro quadrantes. Deste modo, é capaz de detectar o sentido da corrente eléctrica e corrigir-se a si próprio para conseguir uma compensação adequada, ao mesmo tempo que calcula o valor C/k.

6.8 Escolha do transformador de intensidade (TI)

Deve utilizar-se um TI (5 VA - secundário 5 A), situado a montante da bateria de condensadores e das cargas. Os cabos que lígam o TI ao relé varimétrico devem ser o mais curtos possível e o seu diâmetro não deve ser inferior a 2,5 mm². Dado que a informação sobre a intensidade é fornecida pelo TI, é muito importante que a escolha do TI seja a correcta. Para se obter uma medida correcta, a intensidade secundária do TI escolhido deve adequar-se aos seguintes limites de intensidade: mínimo = 0,05 mA, máximo = 5,5 A (C/k mínimo: 0,02).

7. MENSAGENS DE ERRO

7.1 Cosφ errado

As ligações da fase de tensão e de intensidade não são as correctas.

7.2 Factor de potência baixo

Verificar a ligação do relé (localização do TI, alimentação das fases de tensão). O valor de potência dos escalões de condensadores pode diminuir ao longo do tempo Os fusíveis que estão ligados aos condensadores podem ter estado fora de serviço. A potência dos escalões de condensadores pode ser insuficiente para compensar o sistema. (Neste caso, o utilizador deve aumentar a potência dos condensadores)

7.3 Sobrecompensação

Verificar a ligação do relé (localização do TI, alimentação das fases de tensão). A sobrecompensação pode produzir-se (sobretudo aos fins de semana, à noite, etc) devido à intensidade de carga capacitiva consumida por dispositivos tais como bobinas de indutância, escalões permanentemente activados, etc. É possível que os contactos do contactor que comuta os escalões dos condensadores estejam colados devido a uma sobreintensidade instantânea. É possível que se tenham activado manualmente escalões de condensadores desnecessários.

8. CONSELHOS PARA FACILITAR A INSTALAÇÃO (NOTA IMPORTANTE)

Quando a carga é instável e varia muito rapidamente, o processo de cálculo de C/k pode levar muito tempo. Nalguns casos, não pode ser devidamente calculado ou então podem cometer-se erros, o que resultará numa compensação incorrecta. Uma maneira prática de evitar esta situação é a seguinte:

Ligar a bateria de condensadores sem qualquer carga. Nesta situação, só os condensadores estarão em funcionamento. (Pode-se igualmente desligar

provisionalmente a carga).

2. Iniciar o procedimento de cálculo de C/k, premindo os botões UP e DOWN simultaneamente. Então, o RT6, conforme a potência do primeiro escalão, calculará com grande precisão o valor C/k. O valor calculado de C/k será guardado automaticamente na memória. Pode então activar-se a carga. Este valor C/k permanecerá na memória até voltar a ser calculado ou modificado manualmente.

9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão nominal (Un) : 185... 265 V CA ou 320... 460 V CA Limites de intensidade : 50 mA - 5,5 A

de funcionamento (ΔI)

Frequência : 50 Hz / 60 Hz / ± 2 Hz Classe de medida : 1 % \pm 1 dígito (V, I, Cos φ) 2 % ± 1 dígito (W, var, VA) : Intensidade: < 2 VA Consumo eléctrico tensão: 3 VA - 10 VA 3 A / 250 V - 1 A / 400 V 20 ms < 30 % da tensão nominal

0,02 - 1,0

Contacto de saída Protecção contra micro-cortes de tensão

Limites de regulação: regulação manual del C/k

regulação de Cosφ: 0,85 (ind) - 1,00 relação TI: 5 - 10000 entre 10 s e 1800 s Tempo de resposta Tempo de religação entre 10 s e 1800 s

Valores de sobretensão programáveis 240-275 V CA (para 185... 265 V CA) 410-480 V CA (para 320... 460 V CA)

: Máx. 6 : 0 °C / +55 °C : 4 dígitos, vermelho Número de escalões Temperatura ambiente Écrã isolamento duplo - Classe II

Classe de protecção do equipamento

: 2,5 mm² : CEM : IEC 61326, IEC 61000-6-2, Secção do cabos (terminais) Normas IEC 61000-6-4

segurança: EN 61010-1 : ABS UL 94 V0 : IP41 (face frontal) Material do invólucro

Grau de protecção IP20 (face posterior) seg. IEC 60529

Grau de protecção contra choques mecânicos : IK06


ligadores fêmea com parafuso Ligações Abertura do painel 139 x 139 mm : 0,8 kg.

10. VALORES POR DEFEITO

1,00 (ind) Cosφ estabelecido Tempo de resposta Tempo de religação 50 s 6 PS1 Número de escalões Programa C/k 0,5 Relação TI Protecção contra sobretensões ŎN

Regulação de sobretensão 265 V (para 185... 265 V CA) 460 V (para 320... 460 V CA).

11. DIMENSÕES



Devido à evolução das normas e dos aparelhos, as características e dimensões indicadas no texto e mostradas nas imagens devem ser confirmadas junto dos nossos serviços.

Schneider Electric Portugal

Sede:

Avenida Marechal Craveiro Lopes, Nº 6 1749-111 Lisboa

Tel.: 217 507 100 Fax: 217 507 101